アルコールチェッカーの用途別の機種案内、特徴

社内設置型

据え置きタイプ 簡単な操作で記録保存型



AC-009SU





AC-007ST

メーカー推奨機種

アナウンス通りに吹き込みだけで、 日にち、時間、検出数値 がプリンター から出力されます。

日報の裏に貼付や運行管理表に貼付し管理して下さい。

0、0.05~2.00までデジタル数字表示。 A C 電源専用

AC-009ST

メーカー推奨機種

パソコンの操作で起動させて、測定後に ID入力を行う事で、自動的にデータを 記録する事ができます。

エクセルに置き換えて営業所日報、月報 として編集・管理ができます。

0、0.050~2.000までデジタル数字表示。 PCより専用USBケーブルより電力供給

AC-012

メーカー推奨機種「電気化学式センサー搭載」

電源ボタンの操作で起動させ、電子音、本体の表示通りに吹き込むだけで、日にち、時間、検出数値 がプリンターから出力されます。

日報の裏に貼付や運行管理表に貼付し管理して下さい。

0、0.050~2.000までデジタル数字表示。 A C 電源もしくは別売の専用バッテリーパック

本社:大阪府八尾市跡部本町1-1-27 東京支店:東 株式会社東洋マーク製作所 TEL072-924-0811 FAX072-924-0812 TEL03-3803-

東京支店:東京都荒川区東日暮里5-43-9 TEL03-3803-7213 FAX03-3803-7214

中間点呼、又は自己管理用

対面ではなく電話その他の方法で点呼をする場合に、運転者に携行させて酒気の有無確認・報告用に使えるアルコールチェッカー。

《電子音で測定結果の確認及び出力紙保存が可能》



メーカー推奨機種 「電気化学式センサー搭載」

電子音、本体の表示通りに吹き込むだけで、日付,時間,検出数値, 検出/総測定回数カウンターがプリンターから出力されます。 別売りの専用バッテリーパックをセットする事で電源の取れない場所 でもご使用出来ます。

0:電子単音ピ・ピ・ピ。

0.050~0.150未満:連続電子音ピッピッピッピッピッ

0.150以上:連続電子音ピー

《電子音で測定結果の確認が可能》



A C - 0 1 0 メーカー推奨機種「電気化学式センサー搭載」

電源ボタンの操作で起動させ、電子音で反応の有無が確認できます。電話での点呼中に測定を行なう事で、電子音で測定中・結果音の確認が出来ます。

0:電子単音ピ・ピ・ピ。0.050~0.150未満:連続電子音ピッピッピッピッピッピッ

0.150以上:連続電子音ピー アルカリ単四電池 2 本使用



AC-009

電源ボタンの操作で2モードの選択・起動させ、電子音で反応の有無が確認できます。電話での点呼中に測定を行なう事で、電子音で測定中・結果音の確認が出来ます。

0:電子単音ピッ。0.050~0.150未満:連続電子音ピッピッピッピッピッピッ

0.150以上:連続電子音ピー アルカリ単三電池2本使用



A C - 0 0 2 メーカー推奨機種

電源ボタンの操作で起動させ、電子音で反応の有無が確認できます。

電話での点呼中に測定を行なう事で、電子音で測定中・結果音の確認が出来ます。

0:電子単音ピッ。0.07~0.15未満:連続電子音ピッピッピッピッピッ

 0.15以上:連続電子音ピー
 A C電源専用



A C - 0 0 8

電源ボタンの操作で起動させ、電子音で反応の有無が確認できます。電話での点呼中に測定を行なう事で、音電子で測定中・結果音の確認が出来ます。

0~0.15未満:電子単音ピッ。0.15以上:連続電子音ピー

アルカリ単三電池2本使用

《測定結果の報告が可能》



AC-001

アルカリ単四電池3本使用

0.11~0.02単位で L E Dランプ点灯 0.27まで表示



A C - 0 0 5

アルカリ単三電池2本使用

0.05~2.00まで デジタル数字で表示